



Traitement

- installation septique -

Super Traitement choc

4 X 1Kg de MF-800 (Culture Bactérienne en poudre)

2 X 4 litres de MF-600 (Culture bactérienne désodorisante liquide)

Procédure de traitement initial (MF-800):

1^{ière} journée :

- Mélanger 1/2 Kg de MF-800 dans 4 fois le volume d'eau tiède & laisser reposer 1 heure
- Brasser de nouveau le mélange et verser à l'intérieur du conduit acheminant les eaux directement au champ d'épuration situé à la sortie de la fosse septique à l'aide d'un tuyau (PVC, ABS, Carlon) (La conduite ne doit pas être submergé ou rempli d'eau)
- Ajouter par la suite 2 litres d'eau tiède dans la conduite ce qui nettoiera celle-ci et permettra ne faire pénétrer la solution plus profondément vers le champ d'épuration.

5^{ième} , 10^{ième} , 15^{ième} , 20^{ième} journée :

- Répéter la procédure dans la même proportion (1/2 Kg de MF-800)

25^e journée :

- Répéter la procédure avec 1/2 kg de MF-800
- Verser directement dans les conduites suivantes :

Drain de laveuse / de douche / de bain / de lavabo & toilette

30^e journée & 35^e journée:

- Répéter la procédure avec 1/2 kg de MF-800



Traitement

- installation septique -

Super traitement choc

Suite du traitement (MF-600):

- Déverser la culture bactérienne liquide de MF-600 dans les éléments de plomberie de la maison disposant d'un coude à l'aide d'une tasse de 8 à 10 oz (240ml à 300ml).
 - Commencer par les éléments les plus utilisés
- Le liquide remplira les coudes (environ 6oz) et s'égouttera dans les canalisations.

Programme d'entretien régulier pour votre installation septique (MF-600)

- Utiliser 2oz (60ml) de MF-600 plus 1oz (30ml) pour chaque résident par semaine
- Peut être fait au 2 semaines en doublant les quantités.
- La répétition de petites quantités à la fois donne de meilleurs résultats qu'un gros volume en une seule fois.
- Faire la rotation des drains entre chaque utilisation.



Traitement

- installation septique -

Super traitement choc

Recommandations et précisions supplémentaires

Afin de préserver votre système de traitement des eaux usées, il est nécessaire de ne pas :

- Diriger les eaux de lavage des adoucisseurs d'eau (sel) vers l'installation septique.
- Déverser des solvants, des résidus de peinture, des huiles et graisses de cuisson, des produits désinfectants en grande quantité ainsi que des médicaments ou tout autre produit pouvant affecter le bon fonctionnement de l'élément épurateur.
- Utiliser de l'eau de javel en trop grande quantité à la fois.
- Utiliser un broyeur à déchets (cet élément est prohibé par le règlement).
- De diriger les eaux de gouttières et des drains de fondation à votre installation septique.
- Jeter les matières difficiles à dégrader comme : les cendres, les mégots de cigarettes, les serviettes sanitaires, les condoms, les couches de bébé, les serviettes humides de nettoyage et les litières pour animaux.

Au-dessus de votre installation septique, il est important de ne pas :

- Construire ou aménager une piscine, patio, remise ou cabanon, un stationnement ou tout autre ouvrage.
- Circuler avec des véhicules motorisés.
- Augmenter ou diminuer le remblai au-dessus du champ d'épuration ou du champ de polissage.
- De faire du jardinage, car cette activité apporte un apport d'eau supplémentaire pouvant être nuisible à votre installation septique.
- Planter ou laisser pousser des arbres ou arbustes qui pourraient obstruer la tuyauterie et empêcher le libre écoulement de l'eau ou encore en favoriser l'infiltration.
- Diriger les gouttières, niveler le terrain pour y faire circuler l'eau de ruissellement au-dessus ou autour de celui-ci.
- Accumuler ou laisser accumuler de l'eau stagnante au-dessus ou autour de votre installation septique.



Traitement - installation septique - Super traitement choc

Guide de bonnes pratiques (utilisation de l'eau)

Plusieurs méthodes d'utilisation de l'eau peuvent réduire les risques de colmatage de votre champ d'épuration et réduire les frais d'entretien annuels de votre installation septique :

- Utiliser des robinetteries et des toilettes à faible débit.
- Éviter de faire plusieurs brassées de lavage dans la même journée.
- Acheter des appareils qui utilisent moins d'eau par cycle de lavage.(ex : laveuse frontale).

Éviter le remplissage fréquent des bains et réduire les temps de douche.

Vérifier les fuites de vos appareils et robinetteries périodiquement.